


## Infrarotkabine AIR Solo


Montageanleitung  
Assembly instructions  
Montagehandleiding  
Notice de montage  
Istruzioni di montaggio

230 Volt  
110 Volt



















# b-intense® AIR Solo












---



# b-intense® AIR Solo

<p><b>A42</b> 3,5x25 13 x</p> 	<p><b>A17</b> 5 x</p> 
<p><b>A3</b> 3,5x35 4 x</p> 	<p><b>A18</b> 5 x</p> 
<p><b>A39</b> 4x50 2 x</p> 	<p><b>A22</b> Ø12 10 x</p> 
<p><b>A55</b> 5x80 1 x</p> 	<p><b>A23</b> 10 x</p> 
<p><b>A7</b> 4x14 1 x</p> 	<p><b>A24</b> 10 x</p> 
<p><b>A53</b> 6x18 4 x</p> 	<p><b>A25</b> Ø7 9 x</p> 
<p><b>A56</b> 6x35 3 x</p> 	<p><b>A29</b> Ø13 2 x</p> 
<p><b>A13</b> 8x30 2 x</p> 	<p><b>A61</b> Ø18 2 x</p> 

# b-intense® AIR Solo

<p><b><u>A31</u></b> 2 x</p>		<p><b><u>A44</u> Torx 10</b> 1 x</p>	
<p><b><u>A57</u> Ø16</b> 8 x</p>		<p><b><u>A45</u> Torx 20</b> 1 x</p>	
<p><b><u>A58</u> Ø10</b> 4 x</p>		<p><b><u>A5</u> 5x20</b> 4 x</p>	
<p><b><u>A59</u> Ø18</b> 4 x</p>			
<p><b><u>A26</u> 40x40x13</b> 1x</p>			
<p><b><u>A60</u> 35x35x25</b> 2 x</p>			
<p><b><u>A46</u> 50x30x2</b> 1 x</p>			
<p><b><u>A47</u> Ø50x20</b> 2 x</p>			

# b-intense® AIR Solo



**BI03\_\_BO(AS)**

**i** Achtung: hier wird der Frontstrahler montiert.  
*Attention: here the front heater is mounted.*


**i** Achtung: hier wird die Rückseite montiert.  
*Attention: here the back is mounted.*

Kabel Fußbodenheizung anschließen.  
*Insert cable for floor heating.*


**i** Achtung: 01-Fräsung, hier wird die Rückseite montiert.  
*Attention: 01-Milling, here the back is mounted.*



**i** Stecker zum Fronstrahler.  
Achtung roter Punkt!  
*Plug to the front heater.  
Attention red dot!*




**i** Stecker zur Steuerung.  
*Plug to control unit.*




Frontstrahlerkabel einsetzen beidseitig.  
Hinweis: Kabel ist beim Frontstrahler beige packt.  
*Fit front heater cables on both sides.  
Note: Cable is included with the front heater.*

# b-intense® AIR Solo





Variante: Einstieg links.  
Version: left-side-entry.



# b-intense® AIR Solo





Variante: Einstieg rechts.  
Version: right-side-entry.




# b-intense® AIR Solo

Den Boden mit Hilfe einer Wasserwaage über die gekennzeichneten Stellfüße eben einrichten. Mit Inbus-Schlüssel auf der Oberseite des Bodens.


*Even out the floor with the help of a level by adapting the screws indicated with an Allen key.*



BI03\_\_RV





A18 2x  
Stromkabel  
*power cable*




**i** Je nach Dekor gegebenenfalls Schutzfolie abziehen. Achtung: nicht alle Platten haben Schutzfolie.  
*Depending on the decor, remove protective foil if necessary. Attention: not all products have that foil.*



# b-intense® AIR Solo





# b-intense<sup>®</sup> AIR Solo




i Je nach Dekor gegebenenfalls Schutzfolie abziehen. Achtung: nicht alle Platten haben Schutzfolie.  
Depending on the decor, remove protective foil if necessary. Attention: not all products have that foil.

# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo


---



# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo





# b-intense<sup>®</sup> AIR Solo

---




# b-intense® AIR Solo







# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo



# b-intense® AIR Solo





# b-intense® AIR Solo



# b-intense® AIR Solo





# b-intense® AIR Solo








# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo




# b-intense® AIR Solo



# b-intense® AIR Solo



# b-intense® AIR Solo



# b-intense<sup>®</sup> AIR Solo

