APOOLCO
SMART POOL TECHNOLOGIES

INTEGRIERTE POOL-TECHNIKBOX
Montage - Ergänzung

Ergänzende Hinweise zur Skimmerdurchführung

Der Ausschnitt an der Skimmerdurchführung muss produktionsbedingt größer sein. In der Praxis zeigt sich, dass dies beim Ausbetonieren zu Problemen führen kann. Ohne zusätzliche Maßnahmen kann Beton in den Skimmerschacht laufen und diesen beschädigen.

Um das zu verhindern, ist unbedingt vor dem Betonieren eine passende Abdeckung anzubringen. Eine Kundenerfahrung hat gezeigt, dass sich hier eine zugeschnittene Styrodurplatte als unkomplizierte Lösung bewährt.

Folgende Umsetzung empfehlen wir:

- Styrodurplatte kaufen, zuschneiden und anpassen. Styrodurstärke und -größe je nach Gegebenheiten vor Ort anpassen, Ausschnitt zuschneiden (siehe Fotos).
- Fixierung herstellen z. B. mittels Klebeband, damit die Platte beim Betonieren nicht verrutscht.
- Kontrolle während des Betonieren. Regelmäßig prüfen, ob die Abdeckung hält und kein Beton in den Schacht läuft.






Ergänzender Hinweis zur Einlaufdüse

Die Einlaufdüse ist bereits fest mit der Verrohrung verbunden. Die Verschraubung an der Einlaufdüse dient zur Fixierung während des Betonierens und muss daher vor Beginn der Betonarbeiten fest angezogen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Einlaufdüse in ihrer vorgesehenen Position bleibt und durch den Betondruck nicht nach vorne herausgedrückt wird.

Es ist darauf zu achten, dass die Verschraubung vollständig angezogen ist und die Einlaufdüse korrekt sitzt, bevor mit dem Betonieren begonnen wird.







